

VACU SEAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Το Vacu Seal περιέχει:

1. Σύστημα vacu seal
2. Καπάκι για το στόμιο το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί.
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Καπάκι για κάλυψη μπαταρίας

Οι Vacu Seal σακούλες αποτελούνται από:

1. Βαλβίδα Vacu Seal
2. Ειδική ραφή κλεισίματος της σακούλας
3. Σακούλες ειδικά φτιαγμένες να είναι αεροστεγείς.

Οδηγίες

Πρώτη χρήση

Αφαιρέστε την ταινία κάτω από το καπάκι που βρίσκονται οι μπαταρίες, τραβώντας το στην κατεύθυνση που φαίνεται.

Ο εύκολος τρόπος να σφραγίσεις τα τρόφιμα με τη φρεσκάδα τους.

1. Τοποθετήστε το περιεχόμενο που θέλετε μέσα στη σακούλα και κατόπιν σφραγίστε την.
2. Σιγουρευτείτε ότι το περιεχόμενο δεν αγγίζει την βαλβίδα που υπάρχει στη σακούλα.
3. Τοποθετήστε στη βαλβίδα το μηχανισμό Vacu Seal.
4. Πατήστε το κουμπί Power και όταν όλος ο αέρας έχει αφαιρεθεί, συνεχίστε να αφαιρείτε τον αέρα για ακόμη 5 δευτερόλεπτα.
5. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σακούλες vacu seal στο ψυγείο, τον καταψύκτη ή σε κάποιο χώρο αποθήκευσης που έχετε.

Για φαγητά με νερό, υγρά ή χυμούς

1. Βάλτε το περιεχόμενο στη σακούλα.
2. Πάρτε ένα μικρό κομμάτι χαρτί κουζίνας και διπλώστε το σε τετράγωνο σχήμα.
3. Βάλτε το χαρτί κουζίνας μέσα στη σακούλα και κρατήστε το με το χέρι σας μπροστά στο άνοιγμα της βαλβίδας.
4. Σφραγίστε τη σακούλα με προσοχή συνεχίζοντας το χαρτί κουζίνας να βρίσκεται μπροστά στο άνοιγμα της βαλβίδας και να την αγγίζει ώστε να μη εισέρθει νερό μέσα στην βαλβίδα.
5. Τοποθετήστε το μηχανισμό vacu seal στη βαλβίδα
6. Πατήστε το κουμπί power και αφαιρέστε τον αέρα μέχρι το υγρό να αγγίζει το χαρτί κουζίνας.

Κατάψυξη

Πρώτα ζεματίστε τα λαχανικά που είναι κατάλληλα να αποθηκευτούν στην κατάψυξη χρησιμοποιώντας και πάλι το vacu seal.

Ξεπάγωμα

Ανοίξτε τη σακούλα 3 εκατοστά μόνο και τοποθετήστε την στο φούρνο μικροκυμάτων. Ξεπαγώστε το περιεχόμενο ακολουθώντας τις οδηγίες του φούρνου μικροκυμάτων σας. Πιάστε τη σακούλα με προσοχή γιατί μπορεί να είναι ζεστή όπως και το περιεχόμενο. Μην υπερθερμαίνετε γιατί μπορεί η σακούλα να λιώσει.

Φροντίδα και καθαρισμός

Σακούλες Vacu seal

Καθαρίστε τις σακούλες με χλιαρό νερό και σαπούνι ή μπορείτε να τις βάλετε στην πάνω σχάρα του πλυντηρίου πιάτων. Αν χρησιμοποιήσετε πλυντήριο πιάτων αναποδογυρίστε μέσα-έξω τις σακούλες και τοποθετήστε τες μέσα σε κάποιο άλλο αντικείμενο που πρόκειται να πλύνετε. Σκουπίστε με πετσέτα το περίσσιο νερό ή αφήστε την να στεγνώσει τελείως από μόνη της. Σακούλες που είχαν μέσα ωμό κρέας, ψάρι, αυγά ή μη-παστεριωμένο τυρί δεν θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Μηχανισμός Vacu seal

Σκουπίστε το μηχανισμό με πανί. Μην τοποθετήσετε το μηχανισμό μέσα σε νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

Καθάρισμα του στόμιου

Αφαιρέστε το καπάκι και καθαρίστε το στόμιο αν αυτό είναι βρώμικο. Για να το αφαιρέσετε γυρίστε και τραβήξτε. Μπορείτε να το καθαρίσετε με χλιαρό νερό και σαπούνι. Το αφήνετε να στεγνώσει καλά και κατόπιν το τοποθετείτε ξανά στη θέση του.

Αντικατάσταση Μπαταριών

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες με 6Αα αλκαλικές μπαταρίες και τοποθετήστε τες ταιριάζοντας το +/- όπως φαίνεται μέσα στη θήκη. Κατόπιν βάλτε το καπάκι.

Πιθανά προβλήματα και η λύση τους

1) Ο μηχανισμός δεν λειτουργεί ακόμη και όταν πατάτε το κουμπί Power.

Πιθανή αιτία:

Δεν έχει αφαιρεθεί η ταινία από τις μπαταρίες.

Δεν έχουν τοποθετηθεί όλες οι μπαταρίες ή δεν είναι σωστά τοποθετημένες ή χρειάζονται αντικατάσταση.

Ο μηχανισμός έχει πρόβλημα.

Λύση:

Ελέγξτε και αφαιρέστε την ταινία.

Ελέγξτε τις μπαταρίες.

Καλέστε στην εταιρία μας.

2) Οι σακούλες δεν λειτουργούν ως αεροστεγής, να εφάπτονται πάνω στο φαγητό ή υπάρχει διαρροή αέρα.

Πιθανή αιτία:

Οι σακούλες δεν έχουν σφραγιστεί.

Οι μπαταρίες δεν έχουν πολύ ενέργεια.

Το περιεχόμενο του τροφίμου δεν είναι αρκετά κοντά στη βαλβίδα.

Αφήσατε το κουμπί power πολύ γρήγορα.

Η βαλβίδα έχει στο εσωτερικό της φαγητό ή υγρό.

Η σακούλα έχει κάπου τρυπίσει.

Λύση:

Ανοίξτε τη σακούλα και σφραγίστε την ξανά. Χρησιμοποιώντας τα δάκτυλά σας, σιγουρευτείτε ότι την κλείσατε σωστά.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Σιγουρευτείτε ότι το περιεχόμενο των τροφίμων είναι κοντά στα 3 εκατ. περίπου χωρίς να αγγίζει το άνοιγμα της βαλβίδας

Όταν η σακούλα τυλίξει το περιεχόμενο του τροφίμου, χρησιμοποιήστε το μηχανισμό για ακόμη 5 δευτερόλεπτα.

Αφαιρέστε το περιεχόμενο του φαγητού από τη σακούλα. Καθαρίστε τη σακούλα και τη βαλβίδα με χλιαρό νερό και σαπούνι. Αφήστε τη σακούλα να στεγνώσει τελείως και ξαναπροσπαθήστε.

Χρησιμοποιήστε μια καινούρια σακούλα.

Προφυλάξεις, Ασφάλεια και Προειδοποιήσεις

-Ο μηχανισμός και οι σακούλες Vacu seal δεν είναι παιχνίδια. Να μη χρησιμοποιούνται από παιδιά.

-Μικρά κομμάτια μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα προς κατάποση

-Ο μηχανισμός Vacu seal μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με σακούλες Vacu seal.

-Το Vacu seal δεν αποτελεί υποκατάστατο για ψύξη, κατάψυξη ή για κονσερβοποίηση.

Ευπαθή τρόφιμα θα πρέπει να αποθηκεύονται με κατάλληλο τρόπο.

-Να χειριστείτε με σωστό τρόπο τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

-Για οικιακή χρήση μόνο. Να μη χρησιμοποιείται για βιομηχανική χρήση.

Made in China