

Σκεύος Berlinger Haus

Οδηγίες χρήσης

Ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλες τις ετικέτες. Πλύντε το προϊόν με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας ένα μηδιαβρωτικό καθαριστικό υλικό. Πλένετε το προϊόν με ένα μαλακό σφουγγάρι για 2-3 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε..

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Μετά από κάθε χρήση, αφήστε το προϊόν να κρυώσει και να αποκτήσει θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα καθαρίστε με την βοήθεια ενός ουδέτερου καθαριστικού και με ένα σφουγγάρι για τα πιάτα. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
- Καθαρίστε προσεκτικά το προϊόν μετά από κάθε χρήση, έτσι ώστε να αφαιρεθούν οι λεκέδες που μπορεί να δημιουργήθηκαν λόγο της θερμότητας, ώστε να είναι έτοιμο για την επόμενη χρήση.
- Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, πρώτα γεμίστε το σκεύος με καυτό νερό για να μαλακώσουν τα υπολείμματα. Έπειτα τρίψτε προσεκτικά με ένα μη-διαβρωτικό απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε.

Προειδοποιήσεις:

- Εάν χρησιμοποιείτε εστία αερίου, πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση έτσι ώστε οι φλόγες να μην ξεπερνούν τον πάτο του σκεύους και τις πλευρές του. Κρατήστε τις λαβές μακριά από συσκευές θερμότητας ή ληλεκτρικές συσκευές, καθώς επίσης και από τις φλόγες.
- Μόλις ζεσταθεί το σκεύος, η επιφάνεια, οι λαβές από ανοξείδωτο ατσάλι, ή το καπάκι μπορεί να είναι ζεστά. Να φοράτε πάντα γάντια φούρνου πριν αγγίξετε τη συσκευή. Να θυμάστε ότι η ασφάλεια προέχει σε όλες τις περιπτώσεις.
- Μην αφήνετε το σκεύος χωρίς επίβλεψη και μην το αφήνετε άδειο πάνω στην εστία!
- Μην αφήνετε το τηγάνι χωρίς επίβλεψη εάν υπάρχει καυτό λίπος μέσα! Καθώς τηγανίζετε με λίπος, βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε το τηγάνι με το καπάκι και να γεμίζετε πάντα έως το 1/3 έτσι ώστε να αποφύγετε το πιτσύλισμα.
- Αλλάζοντας συχνά το λίπος που τηγανίζετε, βελτιώνετε την ποιότητα του φαγητού.
- Μην χρησιμοποιείτε υψηλές θερμοκρασίες για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό του προϊόντος.
- Για τα τηγάνια του φούρνου (δείτε την συσκευασία) η μέγιστη συνιστάμενη θερμοκρασία είναι 220° C.
- Προσέξτε ιδιαίτερα τον ατμό μόλις ανοίξετε το καπάκι. Να φοράτε πάντα γάντια για να αφαιρέσετε το καπάκι.

- Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε σκεύη που περιέχουν τρόφιμα, καυτό νερό ή καυτό λάδι.
- Μην τοποθετείτε το καυτό σκεύος μέσα σε κρύο νερό και μην ρίχνετε κρύο νερό μέσα στο σκεύος αμέσως. Αυτό βοηθάει να αποφύγετε την παραμόρφωση του σκεύους, που δημιουργείται λόγο της απότομης αλλαγής της θερμοκρασίας. Επίσης προλαμβάνει το πιτσίλισμα του καυτού νερού ή λίπους και την δημιουργία ατμού, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών καθαριστικών, σκόνης ή του σύρματος καθαρισμού.
- Στεγνώστε καλά το σκεύος πριν το αποθηκεύσετε. Τοποθετήστε μία πετσέτα κουζίνας ή ένα προστατευτικό ανάμεσα στα σκεύη, για να μην προκληθούν γρατζουνιές.
- Αυτό το σκεύος είναι συμβατό με όλες τις εστίες που αναφέρονται στη συσκευασία.
- Φυλάξτε τα σκεύη σε μέρη που τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση.
- Μην τοποθετείτε το σκεύος στο φούρνο μικροκυμάτων ή πάνω από σχάρα ψησίματος.
- Μην γρατζουνάτε το σκεύος με αιχμηρά εργαλεία κουζίνας.
- Μην χτυπάτε το σκεύος πάνω σε σκληρά αντικείμενα.
- Εάν με το σκεύος παρέχονται και πλαστικά εργαλεία (π.χ. κουτάλα, σπάτουλα), τότε ΜΗΝ τοποθετείτε αυτά τα εργαλεία μέσα στο φούρνο, στα μικροκύματα ή κοντά σε φλόγα.

ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ

- Μην τοποθετείτε το καπάκι πάνω ή κοντά σε φλόγες, καθώς αυτό θα οδηγήσει στη μείωση της άθραυστης ιδιότητας του και θα γίνει εύθραυστο γυάλινο καπάκι.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει πολύ καλά το καπάκι μετά από κάθε χρήση.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το καπάκι με το θερμοστάτη στο πλυντήριο πιάτων.

Ειδική μεταχείριση:

- Εάν το καπάκι και τα χερούλια είναι αποσπώμενα, τότε οι κανόνες του γενικού καθαρισμού εφαρμόζονται στο καπάκι και τα τηγάνια, αφού πρώτα τα αφαιρέσετε.
- Εάν οι λαβές είναι κατασκευασμένες από σιλικόνη (δείτε την συσκευασία) τότε οι κανόνες του γενικού καθαρισμού εφαρμόζονται στο καπάκι και στο τηγάνι.
- Εάν το καπάκι ή το σκεύος έχουν πλαστικά μέρη, ή αν οι λαβές είναι αποσπώμενες ή υπάρχει ένδειξη στη συσκευασία «απαλό άγγιγμα», τότε ΜΗΝ τοποθετείτε το καπάκι ή το σκεύος στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων. Μην αφήνετε το καπάκι μέσα στο νερό πριν ή μετά τον καθαρισμό. Ο κατασκευαστής συνιστά τη χρήση προγραμμάτων με χαμηλή θερμοκρασία και μη διαβρωτικά απορρυπαντικά όταν πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

**ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Ή ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ.**

- Οι εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με αιχμηρά και κοφτερά αντικείμενα κατά την διάρκεια της χρήσης!
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαβρωτικά καθαριστικά. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μεταλλικά, αιχμηρά ή μυτερά εργαλεία κατά την διάρκεια της χρήσης ή του καθαρισμού.
- Προτείνεται απαλός καθαρισμός έτσι ώστε να διατηρηθεί η καλή κατάσταση και η υψηλή ποιότητα των σκευών, γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται ο καθημερινός καθαρισμός στο πλυντήριο πιάτων. Ο κατασκευαστής συνιστά τη χρήση προγραμμάτων με χαμηλή θερμοκρασία και μη διαβρωτικά απορρυπαντικά όταν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.