

No Fat Grill Premium

Οδηγίες χρήσης

Μοντέλο Νο.: G1912

22-240V – 50/60Hz 2000W

Για την ασφάλειά σας και για να συνεχίσετε να απολαμβάνετε το προϊόν να διαβάσετε πάντα τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν τη χρήση.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες

** Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος στην πρίζα είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

- Μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες, χρησιμοποιείστε τη λαβή.
- Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, την πρίζα ή τη συσκευή στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Η αυστηρή επίβλεψη είναι απαραίτητη εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ή είναι κοντά σε παιδιά.
- Αποσυνδέστε από την πρίζα, όταν δεν το χρησιμοποιείτε και πριν το καθαρίσετε. Αφήστε να κρυώσει προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα, και πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην λειτουργείτε καμία συσκευή με εργοστασιακή ζημιά ή αν έχει υποστεί ζημιά με οποιοδήποτε τρόπο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο σέρβις, για εξέταση και επισκευή. Ο λανθασμένος τρόπος συναρμολόγησης, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, όταν θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
- Η χρήση επιπλέον εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη.
- Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή για διαφημιστικούς λόγους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από το τραπέζι ή τον πάγκο ή να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε ζεστή εστία αερίου ή ηλεκτρική εστία ή θερμαινόμενο φούρνο.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα όταν τελειώσετε.
- Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν μετακινείτε μια συσκευή.
- Η θερμοκρασία στις προσβάσιμες επιφάνειες, μπορεί να είναι υψηλή όταν λειτουργεί η συσκευή.
- Προειδοποίηση: Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση.
- Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, η τον εκπρόσωπο σέρβις ή από κάποιον έμπειρο τεχνικό για την αποφυγή κινδύνων.
- Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες και από άτομα

που δεν έχουν εμπειρία και γνώση, εκτός εάν έχουν την κατάλληλη επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της, από ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους.

- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εξαρτήματα (Εικ.1)

1. Δίσκος λαδιού
2. Άνω κάλυμμα
3. Λυχνία λειτουργίας
4. Αντικολλητικές πλάκες
5. Κάτω κάλυμμα

Διαστάσεις: Μ x Υ x Π : 27x 27.5 x 13 εκ.

Πριν τη πρώτη χρήση:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά και κρατήστε για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία.
- Καθαρίστε τις αντικολλητικές πλάκες, σκουπίζοντας με ένα σφουγγάρι ή πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό.

ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Στεγνώστε με ένα πανί ή μια πετσέτα.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, αλείψτε ελαφρώς ή ψεκάστε με λίγο μαγειρικό λάδι.

Σημείωση: Όταν θερμανθεί η συσκευή για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί λίγος καπνός ή κάποια μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό με πολλές θερμαινόμενες συσκευές. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής.

Χρήση:

- Κλείστε τη συσκευή και συνδέστε το ρεύμα, θα παρατηρήσετε ότι η λυχνία λειτουργίας (3) θα ανάψει, που σημαίνει ότι η συσκευή άρχισε να προθερμαίνεται.
- Χρειάζεται περίπου 2-3 λεπτά για να φτάσει στη θερμοκρασία ψησίματος. Η προθέρμανση έχει ολοκληρωθεί, όταν η λυχνία ένδειξης έχει ανάψει.
- Ανοίξτε το καπάκι, βάλτε το ψωμί ή άλλα τρόφιμα στην κάτω σχάρα ψησίματος.
- Κλείστε το καπάκι, η λυχνία θα σβήσει, που σημαίνει ότι θα αρχίσει να ζεσταίνεται η συσκευή.
- Μαγειρέψτε για περίπου 2-4 λεπτά και η λυχνία ετοιμότητας θα ανάψει ξανά, ή μέχρι να ροδίσει, ρυθμίζοντας το χρόνο ανάλογα με το γούστο σας.
- Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε το καπάκι. Αφαιρέστε το φαγητό με πλαστική σπάτουλα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές τσιμπίδες ή μαχαίρια που μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επίστρωση των πλακών.
- Μόλις τελειώσετε το μαγείρεμα, αποσυνδέστε από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Είναι πιο εύκολο να καθαρίσετε τη συσκευή όταν είναι χλιαρή. Δεν υπάρχει λόγος να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για να την καθαρίσετε. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό και μην την τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.
- Σκουπίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό πανί, για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού. Για ψημένα υπολείμματα φαγητού, ρίξτε λίγο ζεστό νερό αναμειγμένο με απορρυπαντικό πάνω από τα υπολείμματα φαγητού, για να τα καθαρίσετε με ένα μη λειαντικό πλαστικό σφουγγάρι ή τοποθετήστε υγρό χαρτί κουζίνας πάνω από την πλάκα, για να βρέξετε και να μαλακώσετε τα υπολείμματα φαγητού.
- Μην χρησιμοποιείτε τίποτα σκληρό που μπορεί να γρατζουνίσει ή να καταστρέψει την αντικολλητική επικάλυψη.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να αφαιρέσετε το φαγητό, γιατί μπορεί να καταστρέψετε την αντικολλητική επιφάνεια.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα νωπό πανί μόνο. Μην καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια με κανένα διαβρωτικό σκληρό σφουγγάρι ή σύρμα, γιατί θα καταστρέψετε την επιφάνεια. Μην βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.
- Αφαιρέστε και αδειάστε το δίσκο λαδιού μετά από κάθε χρήση και πλύνετε με χλιαρό νερό και σαπούνι. Αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών σφουγγαριών και απορρυπαντικών, γιατί μπορεί να καταστρέψετε την επιφάνεια. Ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά με ένα καθαρό μαλακό πανί και τοποθετήστε ξανά στη θέση του.

Αποθήκευση

- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα, πριν την αποθήκευση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα κρύα και στεγνή πριν την αποθηκεύσετε.