

# MOULDING MOTION 5

## ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΘΕΡΜΙΚΟΥ PAD

Πιάστε με τα δυο δάχτυλα τη μεταλλική κάψουλα και πιέστε το μέσα έξω μέχρι να ενεργοποιηθεί και να αρχίσει η κρυσταλλοποίηση του τζελ. Ίσως χρειαστεί και δύο και τρεις φορές να το κάνετε ώσπου να << πιάσει>>

1) Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη ζώνη τζελ ξανά, πρέπει το εξωθερμικό Pad να είναι στην αρχική του κατάσταση (υγρό και διάφανο) **ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΡΥΟ ΠΡΙΝ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ.**

Εάν δεν έχει κρυώσει το εξωθερμικό pad και προσπαθήσετε να ξαναπιέσετε τη μεταλλική κάψουλα μπορεί να προκληθεί ζημία (τρύπα) στο εξωτερικό διαφανές κάλυμμα που περικλείει το τζελ και να καταστραφεί. Ο λόγος είναι ότι μετά τον βρασμό του pad το πλαστικό περίβλημα είναι πολύ πιο μαλακό λόγω του βρασμού, αλλά και η μεταλλική κάψουλα είναι επίσης πολύ ζεστή.

2) Βράστε το pad για 15 λεπτά.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!!**

Το νερό στην κατσαρόλα πρέπει να είναι **ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΑΣΜΟΥ**, όταν τοποθετήσετε μέσα το pad. Τα 15 λεπτά που αναφέρονται στις οδηγίες, είναι 15 λεπτά βρασμού. Βράστε τοποθετώντας μια πετσέτα στον πάτο της κατσαρόλας και το pad μέσα στο διχτάκι του.

**ΕΑΝ ΔΕΝ ΒΡΑΣΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟ PAD ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΓΑΛΕΤΕ ΠΡΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΒΡΑΣΜΟΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΜΕΝ ΤΟ PAD ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΒΡΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.**

3) Όταν βγάλετε το pad από την κατσαρόλα υγρό και διάφανο, **ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΦΗΣΕΤΕ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΠΧ ΠΕΤΣΕΤΑ) ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ**